

1. Kör Appen Add vehicle.
2. Synkronisera MaptunerX med MyMaptuner.
3. Koppla in MaptunerX till bilen, sätt på tändning och starta CloneT8 appen.
4. Stäng av tändning, maptunerx ska fortfarande vara inkopplad och appen igång.
5. Byt ut ECU/Styrdon fysiskt, glöm inte jordkabeln.
6. Sätt på tändning och tryck på Clone ECU i appen.
7. Följ instruktionerna på skärmen och starta bilen när det är klart.

